



产品优势




不含PVC



厚重型墙纸胶




适应于墙壁
和天花板




可多次涂刷




透气



高压花稳定性



多层纸张



水汽扩散



弥补墙面不
平整, 遮盖
细裂纹

铺贴方法



1. 去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基层需用石膏进行平整。具有强吸收性的基层墙面使用不含溶剂的基膜处理。



2. 基层必须干燥、干净、坚实、吸收性弱和光滑。在墙壁上标记墙纸幅面的宽度并标记垂直线。



3. 在铺贴中使用厚重型墙纸胶。



4a. 手工涂胶: 按照墙面高度附加额外长度裁切墙纸幅面然后涂胶。注意对花 或者



4b. 涂胶器涂胶: 使用涂胶机将墙纸幅面拉过胶液并裁切。注意对花。



5. 涂胶后的墙纸幅面以2/3对1/3的比例折叠到一起。对折处不要硬折, 以免出现折痕。



6. 确保每幅墙纸浸胶时间相同, 大约15分钟。



7. 墙纸幅面应垂直铺贴并平接。用毛刷或橡胶软漆将墙纸表面抚平并挤出气泡, 但不要用力赶刮幅面。溢出的胶液要及时用海绵擦干净。



8. 天花或转角处使用壁纸刀或剪刀裁切。



9. 在阴角处裁开, 阳角处建议裁开粘贴, 也可包卷粘贴。



10. 墙纸完全干燥后使用高品质乳胶漆涂刷2遍面漆即可。